



ИНСТРУКЦИЯ по заправке чернильниц

Canon BCI-3 для принтеров:

BJC-3000/6000/6100/6200/6500/i850/i8500
S400/S450/S500/S520/S530D/S600/S630/S750/S4500/S6300
SmartBase MP700Photo/MP730Photo/MPC400/MPC600F

Canon BCI-6 для принтеров:

i560/i865/i950/i965/i905D/i990/i9100/i9950
S800/S820D/S830D/S900/S9000, BJC-8200
PIXMA iP3000/iP4000/iP5000/iP6000D/iP8500
MP750/MP760/MP780

Canon PGI-5Bk и CLI-8 для принтеров:

PIXMA iP3300/iP4200/iP4300/iP5200/iP5200R/iP5300/iP6600D/iP6700D/
iX4000/iX5000, PIXMA Pro 9000
PIXMA MP500/MP510/MP530/MP600/MP600R/MP800/MP800R/
MP810/MP830/MP950/MP960

Внимание!!! Пустая чернильница должна быть перезаправлена немедленно.

Длительные простои принтера с пустыми чернильницами приводят к засыханию чернил в печатающей головке и последующей необходимости тщательной очистки головки с помощью очищающих жидкостей.

1. Тоненьким сверлом (диаметром около 2 мм) сделайте отверстие в верхней части боковой стенки полого отсека чернильницы.



**Отверстие
лучше сделать
здесь**

2. В положении чернильницы лежа, обязательно на ровной поверхности, с помощью шприца с тупой иглой вводятся чернила в чернильницу через полученное отверстие. После заполнения полого отсека чернила проникают сами в соседний отсек с пеноматериалом в нужном количестве. Этот отсек не должен быть заполненным полностью, поэтому не старайтесь ввести в него дополнительное количество чернил!
3. После заправки отверстие следует герметично заклеить скотчем и поднять чернильницу в вертикальное положение (над салфеткой!). Избыточные чернила в количестве несколько капель вытекут на салфетку.
4. После этого можно установить чернильницу в принтер и приступить к дальнейшей печати. Нет необходимости в проведении стартовых проверок работы сопел или чистки головки, если чернильница была заправлена сразу после ее опустошения.