

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по заправке картриджей**  
**EPSON T048**  
**для принтеров серии Epson Stylus Photo R200/R300**

**Внимание!!!** Не допускайте длительных простоев принтера с пустыми картриджами! Это может привести к засыханию остатков чернил в печатающей головке и блокированию дюз. В таком случае принтер не будет печатать, пока Вы не очистите печатающую головку!

Для заправки картриджей используйте только подходящие для них чернила.

1. Сделайте отверстие в пленке над заправочным отверстием с помощью тонкого не острого предмета (не используйте иглу!).
2. Возьмите шприц с чернилами подходящего цвета. Для заправки используется не более 5-7 мл.
3. Иглу шприца вставьте в заправочное отверстие. Игла погрузится не более, чем на полсантиметра. Не пытайтесь силой воткнуть иглу поглубже! Так можно повредить картридж.
4. Медленно вводите чернила в картридж, немного наклонив иглу, чтобы создать путь для выхода воздуха из картриджа.
5. Вытащите иглу и промокните чернильные капли вокруг заправочного отверстия.
6. Плотнo заклейте заправочное отверстие. Для этой цели можно использовать скотч, подходящие пробки с тонкой шляпкой, специальные клеи мгновенного действия.
7. Переверните картридж в вертикальное положение и убедитесь, что заправочное отверстие герметически закрыто.
8. С помощью программатора обнулите показания чипа, иначе принтер не воспримет картридж и печать будет невозможна.
9. Заправьте по этой же инструкции все картриджи Вашего принтера, установите их в принтер и выполните один цикл автоматической прочистки печатающей головки.
10. Не приступайте сразу к печати. Рекомендуется оставить принтер минимум на 12 часов в состоянии покоя для высвобождения воздушных пузырьков из чернильных каналов.

**Примечание:** Из-за сложного дизайна картриджей и отсутствия опыта заправки таких картриджей обычно не удастся полностью заправить картридж. Поэтому рекомендуем заправлять картридж заранее, не дожидаясь его опустошения, или использовать специальные легко заправляемые картриджи или СНПЧ.

